



www.avs-auto.ru • 8-800-555-6786

*Перед использованием внимательно
ознакомьтесь с данной инструкцией.*

Массажная накидка с функцией подогрева MS-100

1. Общее описание

Массажная накидка на сиденье предназначена для создания комфортных условий при эксплуатации автомобиля. Снимает усталость и улучшает самочувствие и здоровье. Улучшает кровообращение в области шеи, плеч, спины, поясницы и бедер. Управление всеми функциями с одного пульта.

2. Комплект поставки

- Накидка — 1 шт.
- Упаковка — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

3. Технические характеристики:

- Потребляемая мощность: 12 Вт.
- Напряжение питания: 12 В. от бортовой сети автомобиля
- Одна зона нагрева
- Максимальная температура нагрева: 65°C
- Три уровня интенсивности массажа
- Пять специальных программ общего массажа
- Управление с пульта
- Функция автоотключения:
 - режим массажа — после 15 минут работы
 - режим обогрева — после 30 минут работы
- Материал: 100% полиэстер, наполнитель-поролон

4. Требования безопасности

- 4.1. Накидка MS-100 рассчитана на работу только от бортовой сети автомобиля — 12 вольт.
- 4.2. Категорически запрещается использовать изделие в мокром виде. В случае намокания просушите изделие в течение не менее 24 часов при температуре окружающей среды 25-35°C в расправленном состоянии. Используйте изделие только после полного высыхания.
- 4.3. Категорически запрещается прокалывать и разрезать изделие.
- 4.4. Не применяйте изделие в детских автомобильных креслах.
- 4.5. Необходимо избегать перегибов изделия в зоне расположения теплопроводящих элементов, регулярно осматривать прибор на наличие признаков износа и повреждения.
- 4.6. Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- 4.7. Чистку изделия производите мягкой губкой без применения воды и агрессивных чистящих средств.

5. Подготовка и порядок работы

- 5.1. Установите накидку с помощью лямок на кресло.
- 5.2. Подключите изделие к бортовой сети штекером — прикуривателем (рис.2).
- 5.3. Режимы работы выбираются при помощи пульта (рис. 1).
- 5.4. Включение/выключение режима массажа осуществляется кнопкой 1.
- 5.5. Включение/выключение обогрева осуществляется кнопкой 4.
- 5.6. Кнопкой 2 осуществляется выбор одной из 5-и фиксированных программ массажа: непрерывный, пульсирующий, вымешивающий, прокручивающий и постукивающий.
- 5.7. Кнопкой 3 регулируется интенсивность массажа: высокая, средняя, низкая.
- 5.8. Кнопками 5 можно выбрать определённую зону для массажа. M1 – Шейный отдел. M2 – Область лопаток. M3 – Поясничный отдел. M4 – Бёдра.
- 5.9 Система безопасности: автоотключение массажа происходит через 15 минут непрерывной работы, автоотключение подогрева происходит через 30 минут.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев с момента продажи.
- 6.2. Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации и хранения, изделие снимается с гарантии и ремонт производится за счет владельца.



(рис.1)

- ① Вкл./выкл. режима массажа
- ② Циклический выбор одной из пяти программ массажа
- ③ 3-х ступенчатый выбор интенсивности массажа
- ④ Вкл./выкл. обогрева в области спины
- ⑤ Независимый выбор зон массажа:
M1 - шейный отдел M2 - область лопаток
M3 - поясничный отдел M4 - бёдра



(рис.2)

ВНИМАНИЕ:

Категорически запрещается использовать изделие в мокром виде. В случае намочения просушите изделие в течении не менее 24 часов при температуре окружающей среды 25-35°C в расправленном состоянии. Используйте изделие только после полного высыхания.