

ALCO
STOP

AT 135

**Высокоточный анализатор
содержания паров алкоголя**



Введение

С помощью электрохимической реакции молекул платины и этанола прибор AT-135 обеспечивает стабильные и надежные результаты измерений.

Корректное измерение


Перед использованием промойте ротовую полость водой. Не курите и не употребляйте алкоголь не менее чем 20 минут.

Источник питания


Сдвиньте крышку отсека для батарей на задней части устройства вниз.

Установите аккумуляторную батарею в отсек. Все сегменты активируются, и устройство перейдет в режим отображения времени (RTC).

При слишком низком заряде батареи для выполнения теста на содержание паров алкоголя, индикатор заряда батареи начнет мигать. Зарядите батарею, с помощью кабеля для зарядки.




Описание компонентов



Применение

А. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

В режиме отображения времени (RTC), нажмите кнопку POWER и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы выключить прибор и в течение 1 секунды, чтобы включить прибор.




В. Формальный тест:

1) Выполните тест на наличие паров алкоголя: Нажмите кнопку "Power" на 1 секунду для включения прибора.

2) Нажмите ОК на 0,5 секунды для запуска прогрева датчика. На экране на несколько секунд появится надпись "PH" (при низкой температуре окружающей среды данный процесс может занять больше времени).

3) Затем последовательно появятся надписи "READY"(ПРИГОТОВЬТЕСЬ) и "BLOW" (ВЫДЫХАЙТЕ). При этом пользователь должен выполнить тест, на который отводится примерно 29 секунд




4) Выдыхайте в трубку на протяжении примерно 4 секунд. Прибор автоматически определит объем выдыхаемого воздуха. Прекратите выдох после того, как услышите звуковой сигнал. В процессе анализа образца воздуха на экране будет отображаться надпись "ANLY". Затем на протяжении 8 секунд на экран будут выведены результаты теста.

I. Результат, не превышающий 0.10‰BAC (0.05мг/л или 0.01% BAC) будет отображаться как "0.00‰ BAC"


II. Результат от 0.10‰ (0.05мг/л либо 0.01% BAC) до 4.00‰BAC (2.00мг/л либо 0.400% BAC) будет отображен цифрами.


III. Результат, превышающий 4.00‰BAC (2.00 мг/л либо 0.400% BAC), будет отображен как "HI".




При подключении принтера, нажмите кнопку **MODE**, для вывода результатов на печать

С. Пассивный (быстрый) тест:

5) В режиме RTC, удерживайте кнопку "MODE" (РЕЖИМ) в течение 2 секунд для активации быстрого теста. На экране появится надпись WAIT (ПОДОЖДИТЕ) и , а затем "READY" и "BLOW" на протяжении примерно 29 секунд. Выдыхать в трубку необходимо на протяжении только 1 секунды. Затем на экране отобразится результат измерения.



6) Просмотр сохраненных результатов: нажмите кнопку MODE и затем кнопку DOWN (ВНИЗ) для отображения всех сохраненных результатов в режиме DAC. нажмите кнопку POWER на 0,5 секунды для отображения даты и времени сохраненного измерения. Нажмите кнопку POWER на 2 секунды для возврата в режим отображения времени. Затем нажмите OK на 0,5 секунды для запуска нового теста.



При заполнении памяти устройства, во время проведения теста будет перезаписан Первый результат. Нажмите кнопку UP (ВВЕРХ) на 3 секунды, чтобы удалить все записи. На экране замигает надпись "MEMORY" (ПАМЯТЬ). Значок "----", отображенный на экране, указывает на то, что все значения были удалены.



7) В режиме ПРОСМОТРА сохраненных результатов, подключите кабель принтера и нажмите кнопку MODE на 2 секунды для печати результатов теста.

Номер модели портативного принтера 1st111 либо T112.




Важные примечания

- Прибор требует больше времени для прогрева при долгом времени без использования либо при низкой температуре окружающей среды, прибору потребуется больше времени на прогрев.
- После 5 последовательных тестов, сделайте перерыв в использовании прибора на 5 минут.
- Храните прибор в стандартных комнатных условиях.
- Мы рекомендуем хранить алкотестер АТ-135 при температуре от 5°C до +50°C. Не оставляйте алкотестер в отсеках автомобиля, подверженных высоким температурам.
- При мигании индикатора заряда батареи следует зарядить их.
- Если разница между двумя последовательными измерениями составляет >0.01%, необходимо повторить тест.
- НЕ блокируйте выпускное отверстие во время взятия пробы воздуха.


Установка даты и времени

В режиме RTC, нажмите кнопку Down (вниз) на 3 секунды, чтобы войти в режим установки даты и времени. Нажмите кнопку UP (ВВЕРХ), чтобы задать время либо дату и подтвердите, нажав кнопку MODE.




Зарядка батареи

Шаг 1. Подключите USB-кабель к USB разъему прибора, нажмите кнопку POWER на одну секунду для включения и начала зарядки батареи.

Шаг 2. При зарядке значок  мигает.

Полная зарядка батареи занимает от 4 до 5 часов.

После полной зарядки значок  перестает мигать.



Технические параметры

- Датчик заряда батареи
- Диапазон: 0.00, 0.10 ~ 4.0‰ ВАС, Ні либо
0.00, 0.01 ~ 0.4% ВАС, Ні. либо
0.00, 0.05 ~ 0.20 мг/л, Ні.
- Источник питания: литиевая батарея 3.7В
- Уровень срабатывания: 0.02%
сигнала тревоги 0.2‰
0.1mg/l
- Экран: Цифровой ЖК дисплей с двухцветной подсветкой.
- Автоматическое выключение: 30 секунд.
- Взятие пробы воздуха: около 5 секунд непрерывного выдыхания при объеме выдоха 20 л/мин.
- Рабочая температура: От 5°C до +50°C, для оптимальной работы
- Условия хранения: -20 °C до +75 °C
- Размеры: 114 x 54 x 18.5 мм.
- Масса: 75г. (Без батареи)
- Утверждено организацией: CE
- Дополнительное оборудование: 2 мундштука.

Сигналы тревоги

Уровень тревоги	Безопасный уровень	Уровень тревоги
0.2‰	0.00-0.19‰	≥ 0.20‰

AT-135 оповещает пользователя следующим образом:

I) Низкий уровень – На дисплее отображается "0.00", если обнаруженная концентрация алкоголя менее 0.10‰ ВАС.

II) Безопасный уровень – Измерение от 0.10‰ВАС (0.05мг/л либо 0.010% ВАС) и до Уровня тревоги. Концентрация алкоголя показывается на дисплее с включенной подсветкой.

III) Уровень тревоги – При результате измерения равном или превышающем Уровень тревоги. Прибор издает звуковой сигнал 15 раз, а на экране отображается мигающая надпись "НІ".

При этом мигает красная подсветка.

НЕ САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ: Вы превысили допустимый уровень.

При результате, превышающем 4.00‰ ВАС (2.00мг/л либо 0.4% ВАС), надпись "НІ" мигает вместе

с КРАСНОЙ подсветкой. Нажмите любую кнопку для выключения сигнала тревоги.

ВАМ ЗАПРЕЩЕНО САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ

Вы уже превысили уровень тревоги

Меры предосторожности

Содержание алкоголя в крови (ВАС) может измениться через несколько минут.

- Не применяйте данное устройство для определения возможности управлять транспортным средством.
- Результаты измерений не применимы в суде.
- Самый лучший вариант – не пить за рулем.

Уровень ВАС зависит от многих факторов (например, окружающая среда, дым и загрязнения ротовой полости). Перед измерением прополощите ротовую полость водой. Выждите не менее 10 минут после последнего приема спиртного и пользуйтесь результатами измерений Только в Справочных Целях.

Дистрибьютор и Производитель не несут ответственности за любые последствия, вызванные применением прибора.

Не пейте за рулем!